

Уважаемые Пользователи !

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

Комплектность:

- Фен;
- Комплект для крепления;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковочная коробка.

Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации

От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением фена для волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.

- Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
- Во избежание пожара никогда не оставляйте фен включенным в сеть.
- Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или на одежду.
- Не допускайте до блокирования отверстий для входа и выхода воздуха.
- Не погружайте фен, питающий сетевой провод или розетку, в воду или другие жидкости. Не кладите включенный фен в такие места, откуда он может упасть или сброшен в в воду.
- Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду или на него могут попасть водяные брызги.
- Не используйте фен во время принятия ванны.
- Используйте фен только в целях, предусмотренных инструкцией.
- Если фен испортится во время работы, немедленно выньте вилку из розетки и отложите прибор в ремонт.
- Запрещается вставлять посторонние предметы в воздухозаборные отверстия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь фена. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты. При сушке волос следите, чтобы волосы не попадали в отверстия, через которые циркулирует воздух.
- Не пользуйтесь феном вне помещений или в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов (аэрозоли, кислород).

- Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его замену также необходимо поручить специалистам.
 - В случае, если фен упал в воду, не пытайтесь достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте вилку из розетки. Дальнейшее использование фена запрещается.
 - Электрические приборы необходимо хранить в местах недоступных для детей.
 - Не позволяйте детям пользоваться или играть такими приборами. Храните фен в местах недоступных для детей.
 - Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
 - Запрещается пользоваться феном с поврежденным шнуром или вилкой, либо если в его работе наблюдаются неполадки, а также если он упал на пол или в воду. В случае, если прибор неисправный или имеет какие-либо другие повреждения, передайте его в пункт сервисного обслуживания для обследования, ремонта или замены, поскольку для этого необходимы специальные инструменты.
 - Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь, что изоляция провода не имеет видимых повреждений.
 - Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячей поверхностью.
 - Во время работы фена насадки сильно нагреваются. Не кладите фен на поверхности, чувствительные к высоким температурам.
 - Перед тем как убрать фен на хранение дайте ему полностью остыть.
 - Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
 - Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
 - Если прибор будет передан другому лицу, необходимо передать вместе с прибором инструкцию по эксплуатации.
- Что касается электрических приборов непригодных к эксплуатации, их необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами по защите окружающей среды, а именно с законом «Об отходах». Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Просим связаться с местным центром переработки вторичного сырья.

ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностоковое устройство защиты (RCD) (> 30 mA) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.

ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковины или другими источниками воды.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать вышеупомянутые правила техники безопасности.

Дополнительные меры предосторожности:

Данный электроприбор оборудован автоматическим устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите фен выключателем, а затем отключите от питающей сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые.

В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки и очистить отверстия.

Во время использования прибора не допускайте попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда были чистыми.

Техническая характеристика

Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.

Фен для волос GFmark отвечает требованиям действующих норм.

Прибор отвечает требованиям директив:

- Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.

- Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием. Производитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.

Изготовитель: NINGBO CHANGQI INTERNATIONAL CO, LTD

No 727, Jinsan Road, Jiangbei Investment Pioneer Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика

Гарантийные обязательства

Требования покупателя, соответствующие законодательству РФ могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Срок гарантии один год со дня продажи.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к работе прибора принимаются только при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона.
- Гарантийные обязательства ограничиваются исключительно ремонтом или заменой прибора. Никаких выплат в связи с возможным ущербом, нанесенным людям или предметам, гарантия не предусматривает.
- Неисправные приборы (узлы, детали) в течение гарантийного периода ремонтируются бесплатно или заменяются новыми. Неисправное оборудование или его части, замененные при гарантийном ремонте, являются собственностью фирмы.
- Гарантийный ремонт не является основанием для замены или возврата прибора или выплаты компенсации за возможные расходы, связанные с монтажом или демонтажом. Транспортные расходы гарантии не покрываются.
- Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности оборудования и отсутствия конструктивных неисправностей в приборе, является платной услугой и оплачивается покупателем.
- Оборудование принимается в ремонт полностью укомплектованным. После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения оборудования в ремонте.
- Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование получившее повреждения в результате:
 - воздействия огня, аварии, стихийных бедствий или событий, приравненных к таковым;
 - небрежного хранения и транспортировки оборудования потребителем;
 - механических повреждений, следов воздействия химических веществ, попаданием влаги в корпус, образования коррозии;
 - не соблюдения требований инструкции по монтажу и эксплуатации;
 - повреждений в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - демонтажа, вскрытия или ремонта не уполномоченными на это организациями или лицами;
- включения в сеть с недопустимыми для оборудования параметрами;
- эксплуатации без заземления (зануления) или с неисправным заземлением (занулением) не соответствующим требованиям ГОСТ.
- использования оборудования не по назначению

Сервисное обслуживание:

- При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и тд) с указанием фирмы-продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и серийного номера изделия.
- Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - если изделие использовалось не по его прямому назначению
 - в случае нарушения условий гарантийного обслуживания
 - если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта
 - при механических повреждениях

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством

Марка прибора: _____

Дата передачи прибора _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Место печати _____

Отметка о гарантийном ремонте:

Модель _____

Артикул _____

Дата продажи _____

Дата обращения _____

Дата выдачи _____

Наименование работ _____

Исполнитель _____