



GF MARK
WORLD STANDARD



Устройство для сушки рук GFmark



Extraordinar Professional

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не открывать переднюю панель во избежание поражения электрическим током



Не использовать устройство для сушки рук вблизи воды. А именно, не использовать вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других подобных мест с повышенным риском контакта устройства с водой



Не разбирать и не изменять устройство без необходимости. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.



- Не рекомендуется использование устройства для сушки рук детьми и людьми с ограниченными способностями без присмотра или без инструктажа лицами, ответственными за технику безопасности
- Не разрешается оставлять детей без присмотра вблизи устройства для сушки рук, не допускать игры с ним. Данное устройство предназначено для бытового использования.
- При повреждении шнура электропитания, его следует заменить в сервисном центре.
- Не устанавливать устройство в непосредственной близости с водой или водяными паром, а так же не устанавливать в ванной комнате. Во избежание поражения электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током, монтаж устройства должен производиться квалифицированным специалистом.
- Перед началом установки отключите электропитание.
- Рекомендуется установить противопожарную защиту и защиту от утечки электропитания.

Автоматическая сушилка для рук Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что приобрели нашу продукцию. Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед установкой и эксплуатацией этой автоматической сушилки для рук.

Автоматическая сушилка высококачественный бытовой прибор в ударопрочном пластиковом корпусе или корпусе из нержавеющей стали, предназначенный для сушки рук в струе теплого воздуха, исходящего от нагревательного элемента.

Сушилка для рук GFmark удобна в использовании, экономична, безопасна и надежна. Идеально подходит для установки в офисах, гостиницах, ресторанах, кафе, торговых центрах, учебных и развлекательных заведениях, больницах и клиниках.

Технические характеристики:

Технические параметры указаны на упаковке прибора

Комплектность:

- Сушилка;
- Комплект для крепления;
- Монтажная планка
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковочная коробка.

Требования безопасности:

Сушилка для рук предназначена только для настенного крепления в закрытом помещении. Прибор рассчитан на электрическое подключение с помощью розетки. Внимание! Заданное напряжение прибора должно соответствовать напряжению сети.

Описание и устройство прибора:

Сушилки для рук фирмы GFmark включаются без прикосновения к ним рук, т.к. оснащены оптический сенсором, который при приближении рук автоматически активирует нагрев и вентилятор. Не требуется касаться сенсора и корпуса сушилки. Область срабатывания находится на расстоянии 6-15 см ниже решетки выхода теплого воздуха. Во время сушки держите руки в струе теплого воздуха. После удаления рук из этой области по истечении 3-5 секунд сушилка выключается. Во время работы сушилки температура теплого воздуха в непосредственной близости от выходной решетки достигает более 55 °C, и при закрытии решетки возникает опасность ожога рук или перегрева нагревательного элемента. При перегреве (> 65-70 °C) защитный термостат отключает нагревательный элемент, но вентилятор продолжает вдувать воздух тем самым, охлаждая прибор.

Подготовка к работе

Для удобства пользования сушилкой рекомендуется правильно выбрать место для монтажа. Сушилка должна располагаться на расстоянии не менее 70 см от центра раковины, с тем, чтобы она не мешала во время мытья рук, и чтобы на нее не попадали брызги воды. Расстояние от пола должно составлять не менее 120 см, а от боковой стены не менее 10 см.

1. Сделайте на стене крепёжную разметку и просверлите отверстия, в которые вставьте дюбеля;
2. Прикрепите монтажную планку к стене на 4 шурупа.
3. Установите сушилку на монтажную планку.

Внимание! Прибор должен плотно прилегать к стене.

Электроподключение

Прибор рассчитан на переменный, однофазный ток 220-230 В. Прибор подключается к стационарной электрической сети с двухполюсной розеткой и только с помощью вилки с кабелем, входящим в комплект.

1. Вставьте вилку с проводом от сушилки в розетку.
2. Фазный провод розетки должен подключаться через автоматический выключатель 6А.

Порядок работы, эксплуатация прибора

- После установки и подключения к сети электропитания сушилка готова к эксплуатации.
- Перед сушкой с силой встряхните мокрые руки над раковиной. За счет не сильно смоченных рук, сокращается время сушки и одновременно экономится электроэнергия.
- Поместите руки на расстоянии не более 15 см от решетки воздуховода. Сушилка автоматически включится и создаст поток теплого воздуха.
- После того как Вы уберете руки, сушилка автоматически (через 3-5 сек) отключится.

Внимание!

Устанавливая сушилку, а также в процессе эксплуатации следите за тем, чтобы отверстия всасывания воздуха на нижней и обратной стороне прибора всегда были свободными.

Автоматическая сушилка для рук Gfmark прибор высокого класса, отвечающий всем требованиям санитарии и гигиены. Прибор сертифицирован, соответствует требованиям ГОСТ Р 335-1-94; ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99; ГОСТ Р 51318.14.1-99 и МСан Пин 001-96.

Изготовитель: NINGBO CHANGQI INTERNATIONAL CO, LTD
No 727, Jingshan Road, Jiangbei Investment Pioneering Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province, Китайская Народная Республика.

Гарантийные обязательства

Требования покупателя, соответствующие законодательству РФ могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Срок гарантии один год со дня продажи.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к работе прибора принимаются только при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона.
2. Гарантийные обязательства ограничиваются исключительно ремонтом или заменой прибора. Никаких выплат в связи с возможным ущербом, нанесенным людям или предметам, гарантия не предусматривает.
3. Неисправные приборы (узлы, детали) в течение гарантийного периода ремонтируются бесплатно или заменяются новыми. Неисправное оборудование или его части, замененные при гарантийном ремонте, являются собственностью фирмы.
4. Гарантийный ремонт не является основанием для замены или возврата прибора или выплаты компенсации за возможные расходы, связанные с монтажом или демонтажом. Транспортировочные расходы гарантией не покрываются.
5. Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности оборудования и отсутствия конструктивных неисправностей в приборе, является платной услугой и оплачивается покупателем.
6. Оборудование принимается в ремонт полностью укомплектованным. После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения оборудования в ремонте.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование получившее повреждения в результате:
 - воздействия огня, аварии, стихийных бедствий или событий, приравненных к таковым;
 - небрежного хранения и транспортировки оборудования потребителем;
 - механических повреждений, следов воздействия химических веществ, попаданием влаги в корпус, образования коррозии;
 - не соблюдения требований инструкции по монтажу и эксплуатации;
 - повреждений в результате умысленных или ошибочных действий потребителя;
 - демонтажа, вскрытия или ремонта не уполномоченными на это организациями или лицами;
 - включения в сеть с недопустимыми для оборудования параметрами;
 - эксплуатации без заземления (зануления) или с неисправным заземлением (занулением) не соответствующим требованиям ГОСТ.
 - использования оборудования не по назначению

Сервисное обслуживание:

- При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.) с указанием фирмы-продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и серийного номера изделия.
- Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - если изделие использовалось не по его прямому назначению
 - в случае нарушения условий гарантийного обслуживания
 - если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта
 - при механических повреждениях

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством

Марка прибора: _____

Дата передачи прибора _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Место печати _____

Отметка о гарантийном ремонте:

Модель _____

Артикул _____

Дата продажи _____

Дата обращения _____

Дата выдачи _____

Наименование работ _____

Исполнитель _____